

Istruzioni d'uso apparecchio «semaforino»

Tariffa Dinamica

Colore	Significato
	Colore verde = tariffa bassa.
	Colore giallo/verde = cambio tariffa da bassa ad alta entro 30 minuti
	Colore rosso = tariffa alta
	Colore giallo/rosso = cambio tariffa da alta a bassa entro 30 minuti
	Colore blu = sincronizzazione dati in corso
	Colore viola = ora sincronizzata

Semaforino 2.0

I nuovi apparecchi sono dotati anche di un piccolo display che mostra l'orario del prossimo cambio di tariffa.



Se sul display non viene mostrato l'orario ma solo delle linee, significa che il cambio tariffa è previsto nel giorno successivo.

Sostituzione delle batterie

Per effettuare la sostituzione delle batterie occorre aprire l'apparecchio ruotando la parte superiore in senso antiorario. Sostituire le batterie e richiudere correttamente l'apparecchio.



Reset dell'apparecchio

Per effettuare un reset dell'apparecchio occorre rimuovere le batterie, attendere 10 secondi, e inserirle nuovamente.